



QUICK START GUIDE

QUICKSTART-ANLEITUNG

GUIDE DE PRISE EN MAIN

GUIDA RAPIDA

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


Product ID label

CONTENTS

English	3
Deutsch	6
Français	9
Italiano	12
Español	15
Norsk	18
Svenska	21
Dansk	24
Nederlands	27
Polski	30
Russian	33

1. Productomschrijving

Het IntesisHome apparaat is een externe module die het mogelijk maakt om klimaat systemen aan te sluiten op uw draadloos netwerk teneinde te voorzien in globale connectiviteit en bediening op afstand via een gebruiksvriendelijke interface.



IntesisHome apparaat
SSID: INTESISHOMExxxxxx



Gebruiker en Wi-Fi-apparaat
Laptop, smartphone of tablet

2. Configuratie

Controleer, alvorens u de installatieprocedure start, of het klimaat systemen aangesloten is op het stroomnet en het IntesisHome LED-lampje continu groen brandt.

BELANGRIJK: Vergewis u ervan dat u zich in de buurt van het IntesisHome apparaat bevindt tijdens het gehele configuratieproces zodat uw Operating Systeem (OS) het draadloze netwerk waarmee u verbinding maakt niet wijzigt. Hierdoor kan het apparaat tijdens het configuratieproces onverwacht gedrag vertonen en kan er mogelijk een configuratiefout optreden

Er zijn twee verbindingsmodus beschikbaar: met WPS en met Web.

A. WPS

Deze procedure gaat ervan uit dat uw toegangspunt (AP) een WPS verbindingsmodus ondersteunt.


NOOT: Raadpleeg de instructiehandleiding van het toegangspunt of de Router om de WPS-knop of de WPS-activeringsprocedure te vinden (indien beschikbaar).



Meer informatie is te vinden in www.intesishome.com/docs/IntesisHome_DeviceConfig.pdf

B. Web

1 Verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk van de IntesisHome apparaat




2 Voer in de configuratie website en volg de instructies




Meer informatie is te vinden in www.intesishome.com/docs/IntesisHome_DeviceConfig.pdf

3. Resultaat na alle configuratieparameters worden toegepast



Als de verbinding succesvol is geweest, moet IntesisHome LED uit zijn. Zo niet, zie hoofdstuk 7.

4. Productregistratie



5. LED-statusinformatie

Alle verschillende LED-statussen zijn in de LED-status tabel samengevat. Om op de hoogte te zijn van de huidige status van het apparaat, gelieve onderstaande tabel te raadplegen t www.intesishome.com/docs/IntesisHome_DeviceConfig.pdf.

6. Wijzigingen in uw draadloos netwerk

Indien u het wachtwoord van het draadloos netwerk, de draadloze netwerknaam (SSID), het toegangspunt (access point) of de Router wijzigt, dan moet IntesisHome opnieuw worden geconfigureerd.

Om dit te doen, drukt u 10 seconden op de IntesisHome apparaatknoop. Als u de knop eenmaal hebt losgelaten zal het LED-lampje van het apparaat eerst groen knipperen en daarna groen oplichten.

7. Veelgestelde vragen (FAQ) en servicecentrum

Voor alle vragen of problemen die gerelateerd zijn aan het product of de installatieprocedure, surf naar onze helpdesk: www.intesishome.com/support.

Raadpleeg de website www.intesis.com/downloads voor de meest recente update.

NL